

3.6. 配信ソフト～外部システム間 I/F (外部出力)

FTP を使った XML ファイルの転送。

XML ファイルのファイル名は「Nyyyyymmddhhmmssmmm.xml」(N+ ミリ秒までのタイムスタンプ + 拡張子) とする。

XML ファイルのフォーマットは以下とする。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>	
<POCSAG>	
<hedUserName></hedUserName>	システムサーバのヘッダに設定するユーザ名
<hedManageCode></hedManageCode>	システムサーバのヘッダに設定する管理コード
<adwPrefectureCode></adwPrefectureCode>	AddressWord の Pref. Code
<adwUserCode></adwUserCode>	AddressWord の UserCode
<adwFunction></adwFunction>	AddressWord の Func.
<gpwGroupingCode></gpwGroupingCode>	GroupingWord の GroupingCode (複数の場合は半角コロン ":" で区切る)
<atwSoundVolume></atwSoundVolume>	AttributeWord の屋外拡声器音量制御ビット
<atwSoundTimes></atwSoundTimes>	AttributeWord のサイレン吹鳴周期回数
<atwSoundCode></atwSoundCode>	AttributeWord の音声制御
<ckwSourceID></ckwSourceID>	CheckWord の SourceID
<ckwSerialNumber></ckwSerialNumber>	CheckWord の SerialNumber
<mswRepeat></mswRepeat>	読上げ回数
<mswTitleText></mswTitleText>	タイトル
<mswBodyText></mswBodyText>	本文
</POCSAG>	

3.7. 計測震度計～配信ソフト間 I/F

シリアルが無手順調歩同期。

詳細は「計測震度計シリアル回線取扱説明書 回線種別 : RS-422 編」を参照。